



Kasetka Kasjerska Instrukcja Obsługi

Wersja dokumentu: 1.1

Posnet Polska S.A Ul. Muncypalna 33 02-281 Warszawa

www.posnet.com, posnet@posnet.com, **bezpłatna infolinia: 0800 120 322**

Akcesoria



Instrukcja obsługi




Klucz do kasetki kasjerskiej
2 sztuki



Klucz do pokrywy wkładu
2 sztuki

Wygląd i specyfikacja



Pozycja		Opis
Rozmiar		460(szer)* 170(głęb) * 100 (wys) mm
Waga		6kg
Wkład		5 przegródek na banknoty, 8 pojemników na bilon
Metoda otwarcia		Cewka magnetyczna
Specyfikacja cewki	napięcie	DC 6V \pm 15%
	rezystancja	20 Ω \pm 10%
	prąd	1.2A lub mniejszy
Sygnał otwartej pokrywy		tak
Kontrola stanu		Sygnał otwartej szuflady
Interfejs przewodu		RJ 12
Zakres temperatur pracy		0°C to 40°C
Zakres temperatur do przechowywania		-10°C to 60°C
Dopuszczalna wilgotność		10% do 90%
Długość przewodu		1.8m


UWAGA!

Kasetka kasjerska działa prawidłowo z urządzeniami Posnet, posiadającymi możliwość regulacji czasu trwania impulsu otwarcia kasetki. Długość impulsu powinna mieć wartość maksymalną z możliwych dla danego urządzenia.


Obsługa kasetki kasjerskiej

Otwarcie kasetki kasjerskiej następuje automatycznie po sfinalizowaniu transakcji na urządzeniu fiskalnym. Jednakże w przypadku braku zasilania, bądź też pojawieniu się innych niespodziewanych problemów, użytkownik ma możliwość otwarcia awaryjnego.

Aby otworzyć kasetkę należy przekręcić klucz w zamku o ok. 15° przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i podnieść pokrywę górną.



Aby wyjąć wkład kasetki kasjerskiej wystarczy po uniesieniu pokrywy podnieść wkład za uchwyty



Aby usunąć pokrywę wkładu kasetki kasjerskiej, należy otworzyć zamek zabezpieczający wkład i unieść pokrywę.

